

AQUECEDOR A SECO

Mais orientações

LIMPEZA

Utilize esponja seca ou embebida com álcool para a limpeza dos pratos e do cilindro.

No caso de limpeza do cilindro de alumínio, confira se está desligado da corrente elétrica. Também evite tocar a lâmpada ou retire-a antes da limpeza.

Não lave os pratos em água corrente (sob torneiras ou por imersão). Caso um prato absorva muita água, deixe-o secar ao sol antes de tornar a utilizá-lo. Ele pode vir a rachar durante o uso se estiver muito úmido.

Apenas os pedriscos podem ser lavados normalmente.

REGULAGEM DA TEMPERATURA

Caso o terapeuta ache que o aparelho esquenta por demais (isto pode ocorrer em locais mais secos ou quentes), pode trocar a lâmpada de 300 w original por uma de 150 w longa (mantendo a voltagem de 110 ou 220 v).

PARA TROCAR DE VOLTAGEM

Adquira uma lâmpada alógena palito 300w na voltagem que deseja e instale no lugar da atual. É a lâmpada que define a voltagem do aparelho.

PARA REPAROS NA PINTURA

Eventualmente a parte pintada nos pratos pode ser refeita. Utilize esmalte sintético na cor desejada. Mas não cubra todo o prato, apenas as partes já pintadas. A parte sem pintura é necessária para a transpiração eventual do prato. Pintando tudo, ele pode vir a rachar durante o uso.

PRIMEIROS USOS

Eventualmente ocorre leve cheiro de queimado nos primeiros usos do aparelho. Não se preocupe.

VIDE VERSO

Produtos artesanais IBTED. CNPJ: 14.381.642/0001-92.
contato.ibted@gmail.com - www.ibted.org.br.



Pindas não inclusas no produto